




## Coalesce Central (コアレス セントラル)

## ユーザ ガイド



# Coalesce Central User Guide

---

## このマニュアルで使われる登録商標

Black Box 社ロゴと Double Diamond ロゴは BB Technologies, Inc.の登録商標です。

このマニュアルに取り上げられた他の登録商標はすべてその所有者に帰属します。

## 目次

1. はじめに .....	3
2. Coalesce Central 概要 .....	3
3. Coalesce インスタンスの設定 .....	4
4. Coalesce ディスプレイの設定 .....	7
5. Coalesce Central 管理実例 .....	11

## 1. はじめに

Coalesce Central は、ネットワーク上のすべての Coalesce を監視、設定、および更新するための集中管理ツールです。各 Coalesce ディスプレイはローカルの Coalesce 設定パネルを通して個別に設定できますが、Coalesce Central により、広いエリアに複数台配置された Coalesce を IT 管理者が中央管理室から一度に管理することができます。

Coalesce Central ソフトウェアプログラムは、追加費用なしでダウンロードすることができ、管理する Coalesce と同じネットワークに接続している Windows 7、8 あるいは 10 のコンピュータで動作します。従来のバージョンと同様、blackbox.com にて最新の Coalesce Central にアクセスできます。

このガイドは Coalesce Central の概要を説明しています。そのほかにも Coalesce ディレクトリ サービス (以下 CDS) と Coalesce ユーザーズ ガイドがあり、Coalesce 設定オプションとユーザー機能について詳しく説明しています。また、Coalesce Central 画面の各設定名の上にマウスをかざせば Coalesce 設定に関する追加情報を見ることができます。

## 2. Coalesce Central 概要

Coalesce Central は、IT 管理者が通常使用する Windows コンピュータにインストールする必要があります。Coalesce Central は、複数の PC にインストールして、同じ Coalesce ディスプレイを管理することができます (アクセス/セキュリティはパスワード保護によって処理されます)。いったん Coalesce Central をインストール、起動したら、管理したい Coalesce を Coalesce Instance リストに追加する方法について、次章 3. Coalesce インスタンスの設定から、ご確認ください。

図 1 は管理するディスプレイが追加された Coalesce Central 画面です。




図 1. Coalesce Central 画面。Coalesce Central は 2 つのメインパネルに分割されています。

左側は、インスタンスパネルで、1 台、もしくは複数の Coalesce ディスプレイを選択します。

右側は Coalesce Central 設定パネルで、利用目的に合うよう Coalesce インスタンスをカスタマイズするのに使います。

# Coalesce Central User Guide

Coalesce Central は 3 つの主要なコンポーネントの管理コントロールを有効にします。

- **Coalesce インスタンス** : ダッシュボードにネットワーク上の Coalesce ディスプレイを追加、削除。1 台、または複数の Coalesce ディスプレイを選択し、設定、管理、監視します。
- **Configuration (設定)** : 1 台、またはそれ以上のディスプレイのネットワーク設定、セキュリティ、使用、外観、アクティビティとライセンスの設定を変更します。
- **CDS** : Coalesce Central とは別のフリー ソフトウェアで、ネットワーク上に存在し、ユーザのディスプレイ検出やクリック接続機能を有効にしつつ、IP アドレスからディスプレイ名に変更します。このコンポーネントには、一番右端にある CDS タブからアクセスできます。CDS についての詳細は、CDS ユーザーガイドを参照してください。

## 3. Coalesce インスタンスの設定

Coalesce Central の左側に位置する Coalesce インスタンス パネルは管理できる Coalesce ディスプレイの一覧表を表示します。Coalesce インスタンスはネットワーク上の単一 Coalesce ディスプレイです。下図 2 は、6 つの異なるインスタンスが追加された Coalesce インスタンス パネルで、それぞれのインスタンスで、コンピュータ名、IP アドレス、および対応する Coalesce ディスプレイが表示されています。これにより、IT 管理者が各 Coalesce ディスプレイ名を対応するホストマシンと IP アドレスにすばやくマップすることができます。




図 2: Coalesce インスタンス パネル

管理するためダッシュボードに加えられた各 Coalesce インスタンスのステータス一覧

注 : Coalesce Central はすべてのインスタンスを、ソフトウェアプラットフォーム、無制限バージョン、Coalesce バージョン番号と、最後にサポートされていないインスタンスをベースにしたグループに振り分けます。各インスタンスグループはわずかに違う設定オプションを持っているため、サポートされていないインスタンスグループ以外のグループは、個別に更新する必要があります。たとえば、管理者がネットワーク上のすべての Coalesce インスタンスの設定を変更したい場合、管理者は各グループを別々に更新する必要があります。サポートされていないバージョンのグループは更新できません。

管理のため Coalesce インスタンスを Coalesce Central に追加する 3 つの方法があります。

**Discover** – ネットワーク上に現在インストールされている Coalesce ディスプレイのリストを表示します。このインポート方法は、ネットワーク上の Coalesce インスタンスのセットを初めてインストールし、既に実行しているディスプレイを単に管理したい場合に便利です。この検出リストには、Coalesce ブロードキャスト検出メカニズムを使用しているディスプレイか、CDS にリストされているすべてのディスプレイを含みます（詳細は、このガイドの CDS の章を参照してください）。

---

**CSV File Import (CSV ファイルのインポート) :** CSV (コンマ区切り) ファイルからインスタンスのリストをロードします。これは、ダッシュボードを使ってスタートし、ユーザが見て接続できるよう、ディスプレイ名をつける簡単な方法です。ファイルは、Active Directory、データベースソフトウェア、またはその他の管理ソフトウェアでエクスポート スクリプトを書いて作成できます。もしくは、テキストエディタを使って CSV (コンマ区切り) ファイルを作成できます。ファイルの形式は以下のように単純です。

**<display name>, <IP address>, [optional]<port>**

ファイルが作成されると、“CSV File”ボタンをクリックします。ダッシュボードホスト PC 上のファイルをブラウザし、Coalesce インスタンスリストを読み込みます。テキスト ファイルでポートが提供されない場合は、デフォルトの Coalesce 通信ポート 53100 が想定され使われます。

**Manual (マニュアル) :** 新しい Coalesce インスタンスを手動で作成します。このボタンは、ディスプレイ名、IP アドレス、および新しいインスタンスの通信ポートを入力できるダイアログ ボックスを開きます。これは、ブロードキャスト ディスプレイ検出、または CDS を使用しない場合に便利です。

Coalesce インスタンス パネルにディスプレイ群がインポートされると、そのステータスが Coalesce Central に表示されます。1 台、または複数のインスタンスを選択することで、個別、あるいはグループ単位の設定を管理することができます。リストの複数のディスプレイを選択するためには、Shift + クリックと CTRL + クリック メカニズムを使います。任意の数の Coalesce インスタンスを同時に選択、設定することもできますが、同一グループ内のインスタンスのみ同時設定が可能です。

### ディスプレイのインポートと選択例 :

Coalesce ソフトウェアをインストール後、管理者は Active Directory からマシンの一覧を出力します。エクスポート スクリプトは、ディスプレイホスト PC のコンピュータ名称にもとづいて Coalesce ディスプレイ名を自動的に生成します。CSV File インポート ボタンを使うことにより、インスタンス パネルに 100 台の Coalesce インスタンスのセットが作成されます。そこから、Shift+Click 機能を使い、50 室をリストから選択し一つのグループとして設定することができます。例えば、50 室のために Access Control (アクセス コントロール) 設定を Moderated に変更すると、教授が Coalesce セッションをリードし司会進行できるよう、部屋を準備することができます。

Coalesce インスタンス パネルは、管理されるすべてのディスプレイのステータス一覧を管理者に知らせます。Display ステータス (赤、グリーン、あるいはブルーで表示される) はディスプレイのステータスを認識するため、ネットワーク上の各ディスプレイに通信して、定期的に更新します。各ディスプレイの更新中は、そのステータス アイコンは一時的に消え、カラー/ライトがなくなります。ディスプレイに現在接続しているユーザ数は、Coalesce Meeple アイコンの下に表示され、最後に、ディスプレイ名、IP アドレス、およびディスプレイホスト PC の Machine Name が表示されます。

Coalesce インスタンス リストはコラム ヘッダーの一つをクリックするだけで、各種条件でソートすることができます。インスタンスのリストは選択された列/機能にもとづいて各グループを昇順あるいは降順でソートできます。例えば、Machine Name 列をクリックすれば、インスタンスのリストは、各グループ内でアルファベット順に並べ替えられます。

**ステータスとトラブルシューティング :** 例えば、管理者 1 人がネットワーク上の 100 台の Coalesce ディスプレイのステータスをチェックするために Coalesce Central を実行し、インスタンス リストの下に“2 Displays Unresponsive.”というようなメッセージに気付いたとします。ステータス行のヘッダーのハートビート ロゴをクリックすると、応答しない 2 台のディスプレイがそのグループのトップに移動するので、コンピュータ名に基づき、管理者は該当のマシンが修復のためにシャットダウンされ、応答しないステータスになっていることがわかります。



下図 4 は、アクションバーとその対応するアイコンを示しています。この例では、インスタンスパネルに一台のディスプレイがあり、稼働中です。ディスプレイが応答なくなると、スクリーンの右上隅に警告テキストが表示されます（下の図では表示されていません）。Coalesce ディスプレイがネットワークから削除されるか、シャットダウンすると、ディスプレイは応答なくなります。



図 4: Coalesce アクションバーは Coalesce インスタンスパネルの下部にあり、管理者は選択した複数のディスプレイをリモートでコントロールできます。

#### 4. Coalesce ディスプレイの設定

1 台、または複数のディスプレイを選択すると、右側のダッシュボード設定パネル画面にそれらのディスプレイの現在の設定が表示され、それらを変更することができます。ダッシュボード設定パネルは、Coalesce ソフトウェア インスタンスから利用できるローカルの設定パネルや Coalesce のローカル、あるいは web ベースの設定パネルに似ていますので、ご注意ください。Coalesce Central 設定パネルには、ほぼ同じコントロール/管理機能があります。

3 つの大きな違いは、

- 1) Coalesce Central 設定パネルは Bulletin と Emergency メッセージ機能がありますが、ローカルの Coalesce 設定パネルにはありません。
- 2) Coalesce Central は同時に複数のディスプレイを変更できます。
- 3) スプラッシュスクリーンのカスタマイズができます。

複数のディスプレイが選択されていて、それらの既存の設定が与えられた設定オプションと違う場合、このあいまいな設定はテキストフィールドと選択ボックスにダッシュ“-”で表示されます。たとえば、管理者が異なるセキュリティモードを持つディスプレイを 10 台選択する場合、“Open”と“Screen Key”両方のチェックボックスはダッシュ“-”になります。複数のディスプレイを選択し、それらのディスプレイの設定を変更することで、一度にその設定がすべてのディスプレイに適用されます。これは、ディスプレイの使用方法に一番適したクラス分けを特定のディスプレイのグループに設定するのに便利です。

**ディスプレイのクラス分け設定:** 例えば、管理者がエンタープライズの至るところにある 100 台のディスプレイを管理している環境において、伝統的なレクチャーホールで聴衆からもメディアを共有されているプレゼンテーションに 50 台を使い、他の 50 台を会議室でグループセッション用として設置している場合、管理者は、プレゼンテーション用の 50 台のディスプレイを選択し、“Configuration and Security”タブからチェックボックスをクリックして Apply を選択し、“Access Control”を“Moderated”に設定します。また会議室の 50 台のディスプレイを選択し、同じ方法で“Open”に設定できます。ディスプレイが複数のインスタンスグループにまたがる場合、各インスタンスグループは個別に更新されます。



Coalesce Central は選択されたディスプレイに適用する必要がある変更が行われると注意を喚起します。変更が適用されなかったセクションには、そのセクションに対応するツールアイコンが強調表示されます。これは、一度にいくつかのパラメータを変更するときに、適用前に行われた変更が何かを管理者に知らせるので便利です。変更を適用しないで Coalesce Central を閉じる場合、Apply Changes（変更を適用）、Discard Changes（変更を破棄）、Cancel（キャンセル）のどれか 1 つを選ぶよう要求されます。下図 5 は、ツールアイコンが緑に変化して、適用されなかった変更があることを示しています。




図 5: 変更が適用されないと、セクションの左上部にあるツールアイコンが緑に変わります。

各セクションの変更インディケータはそのセクションに適用されなかった変更があることを意味します。

Coalesce Central の設定（Configuration）セクションの上部には、Appearance & Usage（外観と使用）、Network（ネットワーク）、Security（セキュリティ）、System（システム）、Message Center（メッセージセンター）、Activity（アクティビティ）、Licensing（ライセンス）、CDS の 8 つのタブがあります。変更を適用するには、同じインスタンスグループのインスタンスしか同時に選択できません（例えば、管理者が変更を適用する場合、設定と管理の両方は同時に選択できません）。次のセクション以降は、各タブの設定オプションの概要になります。

### 【Appearance and Usage タブ オプション】

**Display Name（ディスプレイ名）**：管理者がそれぞれの Coalesce ディスプレイの名前を設定、更新することができます。ディスプレイ名設定は、複数のディスプレイが同じ名前の受信/表示にならないよう、一度に 1 台のディスプレイに対し適用されます。

**Appearance（外観）**：有効、無効、Coalesce スプラッシュスクリーンの背景の変更機能を含む、多くの外観設定オプションを提供します。

**Usage and Feature Management（使用法と機能管理）**：クライアント共有オプション、Browser Look-in 設定、そしてネットワークリソースを保持するために使用制限を設定する機能をカスタマイズできます。

任意で指定されたクライアント共有オプションを無効にすると、室内にいるユーザには無効になった指定ディスプレイの共有オプションが見えなくなります。同様に Browser look-in も有効、無効化ができ、また、“Determine at Runtime”を選択することで室内にいるユーザに決定を任せることができます。リソース制限により、接続数やアイテム数の設定、また Coalesce が自動的にリサイズする画像サイズを指定できます。設定に関するご質問は、[info.jp@blackbox.com](mailto:info.jp@blackbox.com) でブラックボックスのテクニカルサポートにお問い合わせください。

注：Client Sharing Options セクションの“Enable AirPlay Discovery Proxy”オプションは、UDP ブロードキャストトラフィック、または Apple Bonjour プロトコルを許可しないネットワーク上の iOS デバイスのミラーリングができます。詳細については <http://www.blackbox.com> の“Coalesce ネットワークガイド”を参照してください。

### 【Network タブ オプション】

**Ethernet Settings（イーサネット設定、Coalesce のみ）**：管理者は Coalesce のイーサネットポートを有効 / 無効にすることができます。Coalesce のイーサネットが有効になると、設定オプションには DHCP 対 静的 IP アドレスの指定が含まれます。静的 IP アドレスを有効にすると、追加設定オプションには IP アドレス、ゲートウェイ、ネットワークプレフィックス長、DNS 1、および DNS 2 が含まれます。静的 IP アドレスの設定については、ネットワークの IT 管理者に問い合わせてください。DHCP は小規模な配置と、専任の IT 管理者がいない企業 / ネットワークに推奨しています。



**Wireless Settings (ワイヤレス設定、Coalesce のみ) :** 管理者は Coalesce のワイヤレス機能を有効 / 無効にできます。スタンドアローンのワイヤレス アクセス ポイント (WAP、Coalesce によって生成された SSID にユーザが直接接続する) として、またはワイヤレス クライアントとして別の既存ネットワークに接続 (Coalesce へ接続できる既存ネットワークへのアクセスをユーザに提供) します。

ワイヤレス モードが選択されると、2 種類のワイヤレスモードのそれぞれに追加設定オプションが公開されます。WAP モードでは、WAP 経由で接続したいユーザのためのセキュリティ オプションとして、ワイヤレス ネットワーク名 (SSID)を指定することができます。Coalesce が既存ネットワークにワイヤレスで接続される設定の場合、ワイヤレス ネットワークをスキャン/追加するオプションと入力ネットワークパスワードが表れます。そして、このモードで再度 DHCP、あるいは静的 IP アドレスを指定するオプションが表示されます。

**Firewall Settings (ファイアウォール設定、Coalesce のみ) :** 管理者は Coalesce のイーサネットとワイヤレス接続の間のすべてのトラフィックをブロックするか、ポート 80 および 443 を経由でイーサネット ポートからワイヤレス ネットワークまでのインターネット アクセスを許可することができます。例えば、Coalesce がイーサネット経由で企業のネットワークに接続され、ゲストユーザが企業のユーザとセッションするために会議に参加する場合に便利です。ゲストユーザは Coalesce WAP と接続でき、ゲストが企業のネットワークにアクセスすることなく、インターネット アクセスが許可されます。

**Communication Ports (通信ポート) :** 管理者は Coalesce トラフィックが転送されるベース ポートを指定できます。Coalesce はこのフィールドで定義されたポートと次に並んでいる 2 つのポート、さらに web 設定とクライアントサーバー トラフィック用のポート 80 を使用します。

**Quality of Service Packet Headers (サービス パケット ヘッダーの品質) :** IETF 定義のサービス品質 (QoS) ヘッダー情報を使って、Coalesceトラフィックの企業ネットワーク上での差別化と優先設定ができます。企業向けサポート ネットワーク QoS 経由で差別化されたネットワークトラフィックをサポートする企業ネットワークには、Coalesce Central ダッシュボードの適切なフィールドに 6 桁の QoS ビデオとオーディオ文字列を入力します。

**Display Discovery (ディスプレイの検出) :** 管理者は Coalesce ディスプレイ名がネットワーク上でどのように共有されるか、また Coalesce ユーザにどう検出されるかを指定することができます。オプションには、UDP ブロードキャスト/マルチキャスト トラフィック経由の “Broadcast display name on the network (ネットワーク上のディスプレイ名をブロードキャスト)” か、エンタープライズ コンプライアンス、ノン UDP ブロードキャスト/マルチキャストのディスプレイ検出を容易にする “List display to Coalesce Directory Service (ディスプレイを CDS にリスト)” を含みます。これは ネットワークに接続された Windows PC に CDS がインストールされ、設定される必要があります。CDS の詳細については、Coalesce ディレクトリ サービス (CDS) ユーザガイドを参照してください。

**Web Server Proxy (Web サーバー プロキシ) :** インターネット トラフィック アクセスからプロキシ サーバー IP アドレスを使って Coalesce ユニットを設定する方法を提供します。これは、アップデート サーバーに到達できるまで、Coalesce ユニットがセキュリティで保護された Web Proxy の後ろに配置されることを許可します。セキュリティで保護されたプロキシ サーバーの後ろに配置された場合、プロキシ サーバーは Coalesce がライセンスされ、起動されるのを許可します。Web プロキシの IP アドレス、ポート指定、そして両方に必要なログイン資格情報で、http と https の両方オプションが利用できます。

**Display Search タグ :** 場所、建物、部門などの Coalesce ディスプレイの論理的なグループを表します。これらのタグは Coalesce Central 経由で作成でき、Coalesce ディスプレイに適用されます。Coalesce ユーザは、一つ、または複数のタグでクライアント検出リスト内の接続できる Coalesce ディスプレイをフィルタできます。

## 【Security タブ オプション】

**Administration (管理) :** 選択したディスプレイに Coalesce Central を設定するために、管理者パスワードを許可します。さらに、Coalesce のための web ベースの設定同様、ローカル設定は有効、または無効にできます。

**Access Control :** ユーザがコンテンツを投稿するために、Coalesce ディスプレイにどのようにアクセスするか、アクセス/セキュリティ モードを管理者が指定することができます。オプションには以下 6 つが含まれます。

**Users Pick Security Policy :** クライアント アプリケーション、または Coalesce ディスプレイ 画面の右下の Coalesce アイコンをクリックしてアクセスする Coalesce ディスプレイ メニューからのセッションのため、室内のユーザが Access Control モードを選択するのを許可します。

**Open :** 誰でもセッションに参加し、アイテムを共有、ディスプレイをコントロールすることができます。

**Screen Key :** Coalesce ディスプレイの左下にある Screen Key を見ることができる人のみが、英数字キーを入力し、セッションに接続することができます。

**Global Password (グローバル パスワード) :** Coalesce 設定パネル、あるいは Coalesce Central 経由で設定されたディスプレイパスワードを持つものだけにセッションの接続を許可します。

# Coalesce Central User Guide

---

**Moderated** : ユーザが Hosts (ホスト) または Guests (ゲスト) として接続することができます。Host ユーザは Coalesce 設定パネル、あるいは Coalesce Central 経由で設定された Moderator Password を入力しなければなりません。いったん接続されるとディスプレイのコントロールと完全な共有権を持ちます。Moderator (司会者) でない "Guest" ユーザはセッションに参加できますが、その参加、およびメディアアイテムを共有するには、Moderator (司会者) によって承認されなければなりません。さらに、"Guest" ユーザはディスプレイに表示されたアイテムのコントロールはできません。

**Encryption (暗号化)** : Coalesce (サーバー) とユーザデバイス (クライアント) 間の Coalesce ネットワークトラフィックが、2048 ビットブライバートキーを持つ標準 RSA/SHA 暗号化方式を使って暗号化されます。暗号化機能には Coalesce Central 経由でのリモート設定と web ベースの設定 (有効時) に関連するネットワークトラフィックが含まれます。

注 : 暗号化がディスプレイに対して有効な場合、Coalesce インスタンスは Coalesce クライアント アプリケーションの旧バージョンからの接続をサポートしません。ユーザは、暗号化されたディスプレイに接続するための新しい Coalesce クライアントに更新する必要があります。Coalesce バージョンの詳細については、ブラックボックスにお問い合わせください。

## 【System タブオプション】

System (システム) 設定は、言語 (現在、英語のみサポート) だけでなく、インターネット タイム サーバー から日付と時刻を自動的に設定する、異なるタイムサーバーを指定、またはタイムゾーン、日付、および時刻を手動で設定、そしてマシンのホストネームを指定するオプションを含んでいます。

**Tools (ツール)** : エンタープライズ準拠のディスプレイ検出のため CDS をダウンロードするリンクと、同様に Coalesce をリブートするオプションを提供します。

## 【Message Center タブオプション】

Coalesce Central から、ネットワーク上の任意のあるいはすべてのディスプレイに 2 種類のメッセージを共有します。Emergency Broadcast (緊急放送) や Message Bulletin (メッセージ掲示板) が含まれます。

**Message Bulletin** : Coalesce Central のアドミンに対して、Coalesce ディスプレイの上部に表示される短いテキスト掲示板を作成することを許可します。この掲示板メッセージは Coalesce ディスプレイが初期画面 (コンテンツが画面で共有されていない) の時に表示されます。この特長はネットワーク上の Coalesce ディスプレイと Coalesce Central を経由して短いデジタルサイネージ機能を提供します。

**Emergency Broadcast (緊急放送) メッセージ** : 緊急メッセージをネットワーク上のいずれか、またはすべてのディスプレイに表示します。掲示メッセージングと異なり、緊急放送メッセージは進行中の Coalesce セッションを中断し、メッセージが放送される前にディスプレイ上に何が見えているかに関係なく、ディスプレイを横断する赤いバナー上に緊急メッセージを表示します。緊急メッセージをすべてのディスプレイに適用するオプション、またはそのオプションを解除、そしてインスタンス・パネルで指定された特定のディスプレイ群へ緊急メッセージを放送することができます。

**Activity (アクティビティ) タブ** : ソフトウェア バージョンの番号とプラットフォーム情報、ユーザ数、アイテム数、使用帯域幅、使用中のライブソースなど、インスタンス・パネルのすべてのディスプレイに、リアルタイムの利用状況の分析を表示します。タブ内の各列は並べ替え可能です。

**Licensing (ライセンス) タブ** : インスタンス・パネルに表示されているすべてのディスプレイのライセンス情報を表示し、ステータス、ディスプレイ名、ソフトウェアのバージョンとプラットフォーム情報、メンテナンスプランの有効期限日付/ステータス、そしてディスプレイ名、デバイス ID、イーサネット Mac アドレス、ワイヤレス Mac アドレスと実行 ID など、追加のデバイス情報が含まれます。

Licensing (ライセンス) タブの上部にあるボックスで、管理者は利用可能なソフトウェア更新の確認をすることができます。ボタンのすぐ下にあるテキストがリストにあるディスプレイで利用できるバージョンと更新サマリーを提供します。

Licensing (ライセンス) タブの下部にあるボックスでは、管理者は 1 台、もしくは複数のディスプレイを選択して、ソフトウェア更新プログラムをインストールできます。

NOTE: ソフトウェアの更新は Install Updates ボタン経由のリモートで 100%完了できますが、Coalesce ソフトウェアの場合、ボタンはソフトウェア更新プログラムがダウンロードできる Coalesce Download Center のみへリンクします。いったんダウンロードされたら室内の Coalesce ホスト PC にインストールしなければなりません。

**CDS タブ** : CDS のためのオプションを表示しています。すなわち、企業内のディスプレイを検出のための IT フレンドリなメカニズム (例えばクリック接続機能) を提供します。CDS はネットワーク上の Coalesce ディスプレイソフトウェアと並行で動作する無料のソフトウェア プログラムです。CDS 設定とセットアップ方法の詳細については CDS ユーザガイドを参照してください。

---

## 5. Coalesce Central 管理実例

- Coalesce Central のみを経由して Coalesce インスタンスを管理する、また室内のユーザによる Coalesce ワイヤレス ディスプレイの変更を避けるには、Coalesce Central の Security タブにあるすべての Coalesce インスタンスに対して Allow Local Configuration を無効にし、すべてのインスタンスの Allow Browsers to Configure を無効にします。これは、Coalesce、ホスト PC、または web ブラウザ経由でアクセスできるローカルと web ベースの Coalesce 設定パネルを無効にします。
- ブラック ボックスでは、Coalesce ディスプレイのすべてに対し、設定オプションを変更する機能をパスワードで保護することを推奨しています。これを行うには、Coalesce Central のすべてのディスプレイを選択し、Security タブの Administration Password を設定し、Apply をクリックします。

NOTE: 複数のインスタンス グループがある場合、各グループに変更を適用する必要があります。一度適用し、Coalesce Central をオープンすると、設定を変更するためのパスワードを入力する必要があります。また、すべての Coalesce インスタンス/グループに同じ管理者パスワードを設定することをお奨めしています。なぜなら、Coalesce Central からすべてのディスプレイにアクセスするのに複数のパスワードを入力することになるからです。

- 企業や学校のネットワークがブロードキャストトラフィックを許可しない場合は、オフにします。Network タブの Display Discovery セクションで “Broadcast display name on the network” というラベルの付いたオプションを無効にします。“List display to Coalesce Directory Service” は有効であることを確認します。ブロードキャストトラフィックが無効のときに、iOS ユーザが AirPlay 経由で Coalesce ディスプレイにミラーリングするためには、Appearance and Usage タブの Usage and Feature Management セクションから Enable AirPlay Discovery Proxy を選択します。
- Coalesce Central が設定できることのほとんどは、Coalesce ディスプレイのローカルまたは web 設定パネル（local/web 構成が無効でない限り）を経由しても設定可能です。ディスプレイの部屋にいて、手元に Coalesce Central がない場合、ディスプレイの右下の Coalesce アイコンをクリックしてローカルの Coalesce 設定パネルにアクセスし、System、そして Configure を選択するか、あるいは、ネットワークに接続されたデバイスの web ブラウザに Coalesce の IP アドレスを入力することで Coalesce の web 設定にアクセスし、ブラウザ ページの左下隅から Configure を選択すると設定ができます。



03-5769-3855  
[www.blackbox.co.jp](http://www.blackbox.co.jp)